

Voraussetzung für eine reibungslose DMS-Programmierung und Inbetriebnahme ist, das folgende Vorbereitungen von Ihnen getroffen und dokumentiert sind:

- Überprüfung der elektrischen Verkabelung
- Die elektrische Versorgungsspannung muss angelegt sein
- Überprüfung der BUS-Verkabelung
(Bitte kein ISTI Kabel verlegen, sondern nur LIYCY Kabel
s. Kabelplan im Querschnitt 2 x 0,75 mm)
- Die Kommunikationsverkabelung (BUS) muss fertiggestellt
und aufgeklemmt sein.



Bitte erstellen Sie gemeinsam mit dem Betreiber ein Pflichtenheft für die Programmierung.

- Bestimmen Sie einen System-Administrator mit ID (2-5 Zeichen, z.B. Admin), Name, Passwort und Beschreibung (z.B. Abteilung, Funktion etc.).
Das Passwort muss mindestens aus 4 Ziffern bestehen (z.B. 1234)
- Bestimmen Sie einen System Manager mit Name und Passwort wie o.e.
- Gleichen Sie die Innengeräteadressen mit der Raumzuordnung ggfls. Namenzuordnung ab (Geräteadresse 00.00.00 = Raum 15, H. Müller) Eine komplette Liste wäre hilfreich.
- Bestimmen Sie die Useranzahl mit ID (2-5 Zeichen), Name, Passwort und Beschreibung/Abteilung. Das Passwort muss mindestens aus 4 Ziffern bestehen (z.B. 6789).
- Sollen User in den Bedienfunktionen beschränkt werden:
Bitte erstellen Sie eine Liste.
Beispiel: Gerät 00.00.00 / Raum 15 / User H. Müller / Temperaturlimitvorgabe 18-21° /
nur Kühlbetrieb / Timeraktivierung 5 Tage die Woche ab 8.00-17.00 Uhr.
- Sollen Zonen bzw. Gruppenschaltungen angelegt werden:
Bitte erstellen Sie eine Liste.
- Ist eine zugelassene Premium Energieerfassung mittels Interface MIM B 16 angeschlossen:
Bitte erstellen Sie eine Übersicht, welche Innengeräte welchen Aussengeräten (mit Geräte-
adressen) zugeordnet sind und über welche Stromzähler (min/max 1~8 Stromzähler) die Geräte
erfasst werden.
Nach dieser Übersicht gleichen wir die Stromzähler ab und weisen den angeschlossenen
Geräten die entsprechenden Record-Kanäle für die Datenerfassung zu.
Die Programmierung findet am DMS Server statt.

Bitte übermitteln Sie alle Angaben vollständig zu Händen unserer Serviceabteilung,
e-mail: support@mtf-online.net oder per Fax: 05924-90919.

Nach Durchsicht und Abschätzung des Zeitaufwands wird kurzfristig ein Termin für die
DMS-Programmierung und Inbetriebnahme mit Ihnen abgestimmt.